

オゾンモニタ EG/EL-550 トラブルシューティング

トラブル内容	原因	処置
ゼロ調整がきかない	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水銀ランプ切れ 2. 水銀ランプ光量不足 3. セル汚れ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水銀ランプ交換 2. センサ出力調整 3. セル洗浄または交換
指示が不安定	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水銀ランプ不良 2. オゾン水測定の場合気泡が発生している 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水銀ランプ交換 2. 流量調整をおこなう 3. 脱泡器等を取付ける 圧力が負圧になっていないか確認する（負圧だと気泡が出やすくなります）
電源が入らない	<ol style="list-style-type: none"> 1. ヒューズ断線 2. 電源が供給されていない 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ヒューズ交換 2. 電圧確認
アナログ出力が出ない	モードスイッチが「SPN」になっている	モードスイッチを「MES」とする