

## オゾンモニタ EG-700Eシリーズ トラブルシューティング

トラブル内容	原因	確認・処置方法
ゼロガスを吸引しているのに指示値やアナログ出力がゼロにならない	ゼロ点がずれている可能性があります	取扱説明書「5.5 オフセット」の項に従い、ゼロ調整を行ってください。
指示値が安定しない	水銀ランプ切れ または、 水銀ランプ点灯不良	<p>ゼロガスを吸引させた場合、ゼロ点の指示は安定していますか？</p> <p>&lt;安定している場合&gt; 実際のオゾン濃度が変動していると考えられます。オゾンガスは非常に不安定な性質のため、指示値がふらつくことがあります。</p> <p>&lt;不安定の場合&gt; 水銀ランプの点灯が不安定になっている可能性があります。交換時期は過ぎていませんか？ 水銀ランプは、時間と共に光量が減少し点灯しづらくなります。新しいランプと交換してください。 詳細は「10.3 消耗品の交換 (1)水銀ランプの交換」の項をご参照ください。</p> <p>※また点灯が不安定な場合、一端電源を遮断し、数分後に再度電源投入すると、安定する場合があります。</p>
エラーコードが表示されている		取扱説明書「5.2 モニタエラー」の項を参照してください。 また、表4のエラー対処表に従ってください。