

オゾンモニタ EG/EL-600 トラブルシューティング

トラブル内容	原因	処置
ゼロ調整がきかない (ゼロ点が安定しない)	1. 低圧水銀ランプ切れ 2. 低圧水銀ランプ光量不足 3. セルの汚れ	1. 低圧水銀ランプ交換 2. センサ出力調整 3. セル洗浄
指示が不安定	低圧水銀ランプ不良	低圧水銀ランプ交換
測定値が極端に異なる	間違って測定中にオート ゼロのスイッチを押した	ゼロの再調整
電源が入らない	1. ヒューズ断線 2. 電源がきていない	1. ヒューズ交換 2. 電圧確認